

MANUAL DE USO Y MONTAJE VERTICALES

Es importante para la seguridad de las personas y para la integridad del producto leer detenidamente estas instrucciones antes de la instalación, operación, reparación o primera utilización de la cortina.

INTRODUCCIÓN

Este documento forma parte integrante de los modelos de cortinas verticales, va dirigido a su usuario y al instalador y contiene la información a tener en cuenta para un correcto uso, manipulación, instalación, mantenimiento y eliminación de la cortina. No nos responsabilizamos de las alteraciones o modificaciones realizadas sobre el producto, o defectos inducidos por un mal montaje, y no responderemos de los daños o perjuicios que pudieran ocasionar.

INSTALACIÓN

Antes de empezar comprueba que el estado del producto es idóneo, verificando la ausencia de golpes o defectos aparentes y que está completo, incluyendo todos sus accesorios y pequeño material, que las dimensiones del producto y las medidas del hueco son compatibles y que la capacidad de carga de la superficie de anclaje sea adecuada a los requerimientos de la cortina instalada y en uso.

INSTALACIÓN DE VERTICALES

1. Ten a mano las herramientas necesarias para la instalación: cinta métrica, taladro, lápiz y destornillador.
2. Marca en el techo la ubicación en la que se colocarán los clips de instalación, estos deben quedar perfectamente alineados. SE RECOMIENDA la instalación de los clips de instalación a 8 cm de los extremos del cabezal, y en caso de disponer de más de dos, repartirlos de manera equidistante.
3. Taladra la superficie del techo en el punto marcado con una broca del número 6, y coloca los tacos.
4. Coloca y atornilla los clips de instalación.
5. Fija el perfil en los clips de instalación. Encaja primero un lateral y a continuación haz presión en el perfil hasta que se fije correctamente el otro lateral.
6. Una vez fijado el perfil, instala una a una las lamas en el transportador (gancho/pinza).
7. Verifica que el funcionamiento de la cortina es el correcto, orienta las lamas y recoge la cortina.

Cando recojas la cortina vertical, hazlo siempre con las lamas abiertas para no dañar el tejido y asegurar el correcto funcionamiento de la cortina.

SEGURIDAD INFANTIL

En caso de que el recinto al que va destinado pueda ser frecuentado por niños entre 0 y 42 meses, lee detenidamente las advertencias de seguridad que se muestran a continuación, además los elementos de seguridad suministrados deberán ser instalados siguiendo las pautas descritas en las siguientes instrucciones.

- Los niños pequeños pueden estrangularse debido a lazos en las cuerdas de estirado, cadenas, cintas y cuerdas interiores que maniobran el producto.
- Para evitar el estrangulamiento y el enmarañamiento de las cuerdas, mantenlas fuera del alcance de niños pequeños. Las cuerdas pueden enredarse alrededor del cuello de un niño.
- Aleja las camas, cunas y mobiliario de las cuerdas de la cortina.
- No entrelaces las cuerdas. Asegúrate de que las cuerdas no se enreden y forman un lazo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA CORDONES Y CADENAS

TENSOR CORDÓN/CADENA

1. Los niños pueden estrangularse si no se instala este dispositivo. Usa siempre este dispositivo para mantener los cordones y cadenas fuera del alcance de los niños.
2. El tensor debe instalarse a una altura mínima de 1,5 m respecto al suelo. Ubica el tensor justo al final de donde se forma un bucle en la cadena o el cordón. Taladra a la medida de caída del tensor de manera que los cordones o cadenas queden tensos, y fíjalos mediante tornillos y tacos a la pared.
3. Revisa con regularidad el tensor para verificar que no se afloje o suelte.

Todos nuestros productos se fabrican a medida por lo que los dispositivos integrados en la cortina están ajustados a las dimensiones de la misma, por lo que no se recomienda su manipulación. Recuerda que los mismos no deben ser anulados. Los niños pueden estrangularse si no se instala y se ajusta correctamente este dispositivo de seguridad.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Asegúrate de que durante el movimiento de apertura y cierre no existan obstáculos en su recorrido.
- No apoyes objetos sobre la cortina.
- En caso de detectar defecto o disfunción en el funcionamiento de la cortina, informa a tu suministrador.
- No fuerces los mecanismos de apertura/regulación, en caso de que el accionamiento no sea suave, observa si algo se interpone en su recorrido.
- Ante cualquier duda, consulta a tu suministrador.

MANTENIMIENTO

- La limpieza con escaleras, andamios u otros equipos para operar a distinto nivel, debe llevarse a cabo por personal competente y adoptando las medidas de prevención de riesgos que sean proporcionales al peligro inherente y a las consecuencias de su ocurrencia.
- La limpieza de la cortina es indispensable para protegerla contra la formación de mohos causados por el depósito de polvos u otros materiales sobre la misma.
- Asegúrate de la inmovilización de la cortina y su desconexión de la red durante las operaciones de mantenimiento.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE LA CORTINA

- El desmontaje de la cortina debe ser efectuado en condiciones de seguridad, ten en cuenta que al liberar la cortina de uno de los soportes, la cortina puede desprenderse, por lo tanto, se recomienda la ayuda de una persona que mantenga el extremo libre de la cortina mientras el otro extremo es también liberado.
- Cuando se deshaga de la cortina ten en cuenta la legislación vigente en materia de residuos.